



Инструкция по работе с фонарем для гриля

Установка батарей:

- 1.** Используйте подходящую монету, чтобы повернуть и открыть крышку батарейного отсека
- 2.** Установите три батарейки типа АА. Разместите их правильной полярностью, как показано на схеме рядом с крышкой батарейного отсека на осветительном приборе.
- 3.** Чтобы закрыть отсек, совместите стрелку на крышке батарейного отсека со значком разблокировки, сильно прижмите крышку и с помощью монеты поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка не совместится со значком замка.

Использование осветительного прибора:

- 1.** Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить свет на **60%** яркости
- 2.** Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы достичь **100%** яркости
- 3.** Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить прибор.

Примечание: Если оставить прибор включенным, свет автоматически выключится через **5** минут

Крепление фонаря к ручке крышки гриля:

- 1.** Откройте крышку гриля над зоной приготовления пищи.
- 2.** Ослабьте винт на нижней части фонаря, чтобы открыть зажим ручки
- 3.** Установите фонарь на ручку крышки гриля и закройте зажим.
- 4.** Затяните винт, чтобы закрепить его в месте установки.