



УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Руководство по сборке

PR022K-CART-3



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В NAPOLEON!

Поздравляем! Вы перешли на новый уровень приготовления блюд, добро пожаловать в семью Napoleon!
Зарегистрируйте Ваш гриль уже сегодня, мы хотим разделить с вами эти незабываемые минуты.

Готовы начать сборку вашего гриля?



Иллюстрации данного руководства могут отличаться от приобретенной вами модели.




Перед началом сборки извлеките все детали из упаковки.
Расположитесь на твердой, ровной и горизонтальной поверхности.



Для сборки вам потребуются инструменты:



1




2

 x8





#3 PHILIPS



3  x6





#3 PHILIPS



4  x2




#3 PHILIPS



5  x8




#3 PHILIPS



6



7/16
(11mm)



7


 x1




17/32
(13MM)




3/8"
(13MM)



1



2



8


 x1




17/32
(13MM)




3/8"
(10MM)




1



2




3



9

 x2



10


 x4  x1  x1





#3 PHILIPS





3/8"
(10MM)




11




12




13




14



15



16



17



x2



x1



x1




x1



x1



#3 PHILIPS




18



x4



#3 PHILIPS



19



x3



x1




x1



x1



#3 PHILIPS




20




x2




x2




3/8"
(13MM)




21  x6  x6



3/8"
(10MM)



22  x2  x2




23




x1




x1




24




25  x2




26





27



1



2




28


 x4




3/8"
(10mm)




1




2



29




1




2




3



30 S x3




1




31




x2



1



2



Список комплектующих








	Part #		Part #
1	N010-1662	24 *	N700-0007
2	N403-0004	25	Z450-0015
3	N685-0031-SER	26	N340-0009
4	N010-1659, новая версия N730-0006	27	N325-0131-SER
5	N325-0130-SER	28	N570-0118
6	N325-0127	29	N475-0623
7	N450-0048	30	N080-0507
8	N570-0148	31	N080-0506
9	N330-0026-SER	32	N340-0010
10	N370-1145	33	N395-0007-BK1SR
11	N010-1664-SER	34	N395-0008-BK1SR
12	N745-0011-BK0TX	35	N280-0063
13	N120-0048-BK0TX	36	N280-0062
14	N010-1663	37	N010-1680
15	N040-0002	38	N080-0483
16	N160-0055	39	N080-0482
17	N215-0033	40	N080-0422-BK-SER
18	N010-1657	41	N010-1668-BK1SR
19	N710-0141-SER	42	N655-0238
20	N450-0058	43	N590-0350
21	N570-0123	44	N015-0016
22	N325-0134-SER	45	Z130-0002
23 *	N700-0006	46	N570-0137
		47	N735-0035


*Есть в комплекте но не иллюстрированы.


Список аксессуаров

	Description	PRO22K- CART-3
61916	Cover	ac
67745	Diffuser	ac
67400	Basket Charcoal	ac
69241	Rotisserie Kit-NA	ac
69242	Rotisserie Kit-CE	ac
69243	Rotisserie Kit-GB	ac
69244	Rotisserie Kit-AU	ac
69245	Rotisserie Kit-IL	ac

Аксессуары не иллюстрированы.







PRO22K-CART-3

